

راهنمای تغییر سرعت در دستگاه های ویوکام :

پیش فرض سرعت ارسال در دستگاه ویوکام ۱۱۵۲۰۰ می باشد . برای تغییر سرعت در دستگاه ویوکام کافیت در یک نرم افزار ساده (hyperterminal) پس از انجام اتصال با سرعت ۱۱۵۲۰۰ داخل محیط تایپ نرم افزار شویم و سپس دستور `at+ipr=9600` را تایپ و `Enter` نماییم ، سپس اتصال را قطع نموده و اینبار با سرعت ۹۶۰۰ کانکت می شویم . وارد محیط تایپ شده و سپس دستور `at&w` را نوشته و `Enter` می زنیم ، حال اتصال از ویوکام را جدا کرده و این بار با اتصال مجدد به ویوکام سرعت ۹۶۰۰ را انتخاب می نماییم و می توانیم دستورات تست را اعمال نماییم .

دستورات تست:

← "شماره تلفن تست" `at+cmgs=`

> `ctrl+z` زدن دکمه های ترکیبی درج متن مورد نظر

راهنمای پاک کردن پیامک های روی سیم کارت :

در یک نرم افزار ساده (hyperterminal) پس از انجام اتصال با سرعت ۱۱۵۲۰۰ داخل محیط تایپ نرم افزار شویم و سپس دستورات و فرمت مورد نظر را تایپ و `Enter` نماییم :

`AT+CMGD=1,0` برای پاک کردن تک پیامک روی سیم کارت

`AT+CMGD=1,4` پاک کردن تمام پیامک های روی سیم کارت

`AT+CMGD=1,2` پاک کردن تمام پیامک های دریافت و ارسال شده

راهنمای خواندن پیامک های روی سیم کارت :

در یک نرم افزار ساده (hyperterminal) پس از انجام اتصال با سرعت ۱۱۵۲۰۰ داخل محیط تایپ نرم افزار شویم و سپس دستورات و فرمت مورد نظر را تایپ و `Enter` نماییم :

`AT+CMGR=1` خواندن پیامک روی سیم کارت